

NAVODILA ZA UPORABO DRSNE ZAVESE

V primeru slabega vremena (veter/dež...), mora biti ponjava zaprta, ter napeta, ali odprta in zvezana ob levem stebru. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe ponjave.

Pričakovana življenska doba ponjave, v primeru pravilne uporabe je med 10-15 let.

V primeru da se ponjava ali konstrukcija poškoduje, je le to potrebno nemudoma popraviti, da ne pride do nadaljnje škode.

A) Izgled zaprte napete ponjave



B) Lokacija napenjalca za odpiranje in zapiranje zaves je v desnem spodnjem kotu



C) Napenjalec popustiš v štirih korakih:

1. Primeš ročko (slika 1)
2. Z enim prstom pritisneš gumb (slika 2)
3. Odpreš ročko do konca dokler ne zaslišiš poka(slika 3)
4. Primeš za ročaj na zavesi in potegneš ponjavo, da se odrola do konca(slika 4)



slika 1



slika 2



slika 3



slika 4

D) Navojno palico iztakneš in napenjalca navzgor in jo iztakneš iz okroglega zgornjega nosilca



E) Pri odpiranju ponjave je ponjavo treba postopno nabirati. V nasprotnem primeru se zgodi da se kolesa medseboj zatikajo. Ponjavo se lahko odpira v levo ali desno stran.





- F) Ko je ponjava odprta mora biti obvezno privezana na levi strani (sploh v primeru slabšega vremena), kjer je predpripravljena gurtina za vezanje



- G) Zapiranje ponjave izvedemo v obratnem vrstnem redu, primemo za navojno palice in ponjavo potegnemo po vodilu





H) Najprej zatakneš navojno palico v desnem kotu zgoraj in natakneš na napenjalec spodaj



I) Napenjalec napneš za tri obrate navojne palice



J) Postaviš se v levi kot zavese in natakneš hakelj profil na za to predpripravljen jeziček na stebru, pomagaš si z ročajem



- K) Vrneš se k napenjalcu in ga napneš do konca (toliko da ga ni mogoče več napeti) da je ponjava napeta, popraviš spodnji del odkapa da je lepo poravnan

